

## Pflegeanleitung - Saxophon

Um ein einwandfreies Funktionieren und die Hygiene des Instruments auch nach Jahren noch zu gewährleisten, ist es nötig, gewisse Wartungs- und Pflegearbeiten regelmäßig durchzuführen.

### Allgemeine Hinweise:

- Da das Instrument aus dünnem Blech besteht, muss es mit der entsprechenden Umsicht behandelt werden. Vermeiden Sie starke Krafteinwirkung und ein Anstoßen des Instruments, damit keine Dellen oder andere Beschädigungen entstehen.
- Einzelteile und Zubehör des Musikinstruments immer in die dafür vorgesehenen Fächer im Koffer einsetzen, ansonsten wird das Instrument beim Transportieren beschädigt.
- Niemals das Instrument spielen, nachdem Speisen, Süßigkeiten (z.B. zuckerhaltige Kaugummi) oder süße Getränke konsumiert wurden, ohne die Zähne geputzt zu haben. Der darin enthaltene Zucker ist Nährboden für Bakterien (gerade beim mangelhaften Reinigen).
- Reinigen Sie das Instrument nach Gebrauch. Kondenswasser und Speichelreste beschädigen auf Dauer das Instrument.
- Wenden Sie sich bei Unklarheiten immer an den entsprechenden Instrumentallehrer oder Ansprechpartner des Musikvereins Rietenau.

### Aufbau des Saxophons



## Reinigung



Reinigen Sie nach jedem Gebrauch das Instrument, innen sowie außen.

### Innenreinigung

- Entfernen Sie das Blatt und reinigen Sie das Mundstück gründlich mit einem kleinen Wischer. Achten Sie dabei darauf, dass die Spitze des Mundstücks nicht angekratzt wird. Als nächstes reinigen Sie mit einem kleinen Wischer sorgfältig die Halsinnenseite.



- Wenn die Polster feucht sind, stecken Sie ein Stück Reinigungspapier für Polster zwischen jedes Polster und Tonloch. Trocknen Sie die Polster gründlich mit dem Papier.
- Vom Schallbecher aus führen Sie den im Saxophon Reiniger Set enthaltenen Wischer durch den Korpus. Ziehen Sie ihn zum Reinigen der Innenseite auf der anderen Seite wieder heraus.
- Das Oktavloch ist klein und verschmutzt leicht. Reinigen Sie es mit Hilfe des Tonlochreinigers. Achten Sie darauf, dass die Metallspitze des Tonlochreinigers nicht am Tonloch kratzt.



### Außenreinigung

- Wischen Sie nach Gebrauch das Instrument mit dem beigelegtem Microfasertuch gründlich ab, so dass Schweiß- und Speicherrückstände entfernt sind. Somit wird die versilberte Oberfläche vor Korrosion geschützt.



# Musikverein Rietenau e.V.

Gegründet 1948 – Mitglied im Blasmusikverband Baden-Württemberg

## Pflege des Lackes

Eine Oberflächenveredelung (Lackierung) sorgt für eine schöne Optik. Diese Veredelung ist jedoch sehr dünn aufgetragen, so dass das Spiel- und Klangverhalten des Instruments nicht beeinträchtigt werden. Um die Oberfläche optisch zu erhalten, reinigen Sie diese regelmäßig nach Gebrauch oder 1 x im Monat.

**Handschweiß, der nicht entfernt wird, zerstört auf Dauer die Oberflächenveredelung!**

- Sprühen Sie ein Lackpflegemittel (z.B. La Tomba Lacquer Polish) auf das beigelegte Microfasertuch und reiben Sie das Instrument gründlich aussen ab.

### Eine Bitte zum Schluss:

Bitte reinigen Sie das Instrument vor Abgabe an den Musikverein gründlich. Das nachfolgende Kind wird Ihnen sicherlich Dankbar sein und uns ersparen Sie dadurch unnötigen Zeitaufwand und Kosten. Die Kosten für die Anschaffung der Instrumente sowie die Reparaturen trägt der Musikverein Rietenau e.V. in vollem Umfang allein. Wir sind daher immer dankbar für Unterstützung, schauen Sie doch einfach mal auf unsere Homepage...

[www.musikverein-rietenau.de](http://www.musikverein-rietenau.de)

Ihr

*Musikverein Rietenau e.V.*